




① Akumulator rozruchowy (Kierownica po lewej stronie) / Akumulator dodatkowy (Kierownica po prawej stronie)

② Akumulator rozruchowy (Kierownica po prawej stronie) / Akumulator dodatkowy (Kierownica po lewej stronie)

 Poduszka powietrzna

 Generator gazu

 Napinacz pasa bezpieczeństwa

 Jednostka sterująca SRS

 Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna

 Akumulator niskiego napięcia

 Benzyna zbiornik paliwa

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytucznych ratowniczych](#).