



- ① Akumulator 12 V/48 V Kierow-  
 nica po lewej stronie      ② Akumulator 12 V/48 V Kierow-  
 nica po prawej stronie

- |   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|  Poduszka po-<br>wietrzna  |  Generator gazu                    |  Napinacz pasa<br>bezpieczeństwa |  Jednostka steru-<br>jąca SRS |  Aktywny system<br>ochrony pieszych |
|  Amortyzator ci-<br>śnienia gazu /<br>Wstępnie naprę-<br>żona sprężyna |  Akumulator ni-<br>skiego napięcia |  Benzyna zbiornik<br>paliwa      |  |  |

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytucznych ratowniczych](#).

**Wskazówka**

Pojazdy tego typu można dodatkowo wyposażyć w układ elektryczny pojazdu o napięciu 48 V.

48-woltowy układ elektryczny jest wyłączany, gdy co najmniej jedna poduszka powietrzna zostanie uruchomiona w razie wypadku.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach ratowniczych.



1. Identyfikacja / rozpoznanie

