









- ① akumulator dodatkowy w komorze silnika (do 31.05.2006) ② akumulator główny w bagażniku (w wersji z kotłem zapasowym) ③ akumulator główny w bagażniku (w wersji bez kotła zapasowego)

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  Poduszka powietrzna |  Generator gazu |  Napinacz pasa bezpieczeństwa |  Amortyzator gazowy |  Wzmocnienie konstrukcyjne |
|  Zbiornik paliwa |  Moduł sterujący systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków |  Akumulator 12 V | | |

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytucznych ratowniczych](#).