




① akumulator rozruchowy

② akumulator główny

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
|  Poduszka powietrzna |  Napinacz pasa bezpieczeństwa |  Jednostka sterująca SRS |  Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna |  Wzmocnienie konstrukcyjne |
|  Akumulator niskiego napięcia |  Benzyna zbiornik paliwa | | | |

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytucznych ratowniczych](#).