





① kierownica po lewej stronie

② kierownica po prawej stronie

③ zbiornik paliwa w wersji z silnikiem wysokoprężnym

④ zbiornik paliwa w wersji z silnikiem benzynowym



Poduszka powietrzna



Napinacz pasa bezpieczeństwa



Jednostka sterująca SRS



Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna



Akumulator niskiego napięcia



Benzyna zbiornik paliwa



Diesel zbiornik paliwa

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytycznych ratowniczych](#).