




① akumulator główny w bagażniku

- | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|--|
|  | Poduszka powietrzna |  | Generator gazu |  | Napinacz pasa bezpieczeństwa |  | Jednostka sterująca SRS |  | Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna |
|  | Wzmocnienie konstrukcyjne |  | Akumulator niskiego napięcia |  | Benzyna zbiornik paliwa |  | Zbiornik gazu ze wskazaniem rodzaju gazu (CNG) |  | Przewód gazowy (standardowy) |

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytycznych ratowniczych](#).



1. Identyfikacja / rozpoznanie

