



- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|--|
|  | Airbag |  | Gerador de gás |  | Pré-tensionadores do cinto de segurança |  | Módulo de comando SRS |  | Sistema de proteção de pedestres ativo |
|  | Sistema de proteção no caso de capotamento automático |  | Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada |  | Reforço da carroceria |  | Zona de atenção |  | Válvula de segurança |
|  | Bateria de baixa voltagem (bateria de íons de lítio) |  | Capacitor de baixa voltagem |  | Reservatório de combustível |  | Reservatório de gás |  | Capacitor de alta voltagem |
|  | Bateria de alta tensão |  | Componente/cabo de alta voltagem |  | Ponto de separação de alta voltagem |  | Fusível elétrico |  | Capacitor de alta voltagem |

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).