



① Bateria 12 V

② Bateria de 48 V (rede de bordo de 48 V)



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensionadores do cinto de segurança



Módulo de comando SRS



Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada



Bateria de baixa voltagem (bateria de íons de lítio)



Reservatório de combustível

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).



Indicação

Veículos dessa série também podem ser equipados com uma rede de bordo de 48 V. A rede de bordo de 48 V é desativada assim que pelo menos um airbag tiver sido acionado durante uma colisão.

Outros detalhes devem ser consultados no guia de emergência.