



① Bateria suplementar no compartimento do motor (até 31.05.2006)

② Bateria principal do porta-malas (no caso de equipamento com roda sobressalente)

③ Bateria principal no porta-malas (com equipamento sem roda sobressalente)

Airbag

Gerador de gás

Pré-tensor do cinto de segurança

Unidade de controlo SRS

Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada

Reforço da carroceria

Bateria de baixa voltagem

Gasolina reservatório de combustível

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso guia de salvamento.