



- ① Bateria do motor de arranque    ② Bateria suplementar    ③ Depósito de gás



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do cinto de segurança



Depósito de combustível



Unidade de comando dos sistemas de retenção



Bateria 12 V

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).