



- ① Bateria 12 V (Sistema elétrico do veículo 12 V), Veículo com volante à esquerda
- ② Bateria 48 V (Sistema elétrico do veículo 48 V), Veículo com volante à esquerda
- ③ Bateria 48 V (Sistema elétrico do veículo 48 V), Veículo com volante à direita
- ④ Bateria 12 V (Sistema elétrico do veículo 12 V), Veículo com volante à direita
- ⑤ Bateria 12 V (Sistema elétrico do veículo 48 V)

Airbag	Gerador de gás	Pré-tensor do cinto de segurança	Amortecedor de pressão de gás	Depósito de combustível
Unidade de comando dos sistemas de retenção	Proteção para pedestres	Bateria 12 V / 48 V		

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



Indicação

Os veículos deste tipo de série também podem ser equipados com um sistema elétrico de 48 volts.

O sistema elétrico de 48 volts é desativado assim que pelo menos um airbag é acionado em caso de acidente.

Mais detalhes podem ser encontrados no manual de resgate.