













- 1 Bateria do compartimento do motor, veículo com volante à esquerda
- 2 Bateria do compartimento do motor, veículo com volante à direita
- 3 Bateria do porta-malas (até 08.2008)
- Airbag para os joelhos do condutor (a partir de 09.2008)



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do cinto de seguran-



Unidade de controlo SRS



Mola de pressão a gás/mola prétensionada





Bateria de baixa voltagem



Gasolina reservatório de combustível

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso <u>guia de salvamento</u>.

03.2