



① Bateria 12 V

② Bateria 48 V (Sistema elétrico do veículo 48 V)

③ EUA / Canadá



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do cinto de segurança



Amortecedor de pressão de gás



Depósito de combustível



Unidade de comando dos sistemas de retenção



Bateria 12 V / 48 V

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



Indicação

Os veículos deste tipo de série também podem ser equipados com um sistema elétrico de 48 volts.

O sistema elétrico de 48 volts é desativado assim que pelo menos um airbag é acionado em caso de acidente.

Mais detalhes podem ser encontrados no manual de resgate.