



- ① Bateria do motor de arranque no compartimento do motor
- ② Bateria do sistema elétrico do veículo porta-malas

Airbag	Gerador de gás	Pré-tensor do cinto de segurança	Amortecedor de pressão de gás	Reforço da carroceria
Depósito de combustível	Unidade de comando dos sistemas de retenção	Bateria 12 V		

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).