



① Acumulator suplimentar compartiment motor (până la 31.05.2006)

② Acumulator principal portbagaj (la echipare cu roată de rezervă)

③ Acumulator principal portbagaj (la echipare fără roată de rezervă)



Airbag



Generator de gaz



Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță



Unitate de control SRS



Amortizor cu gaz / arc pretensionat



Ranforsare structură



Acumulator de joasă tensiune



Benzină Rezervor de combustibil

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operaționale de salvare](#).