





Airbag



Unitate de control SRS



Acumulator de joasă tensiune



Benzină Rezervor de combustibil

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operaționale de salvare](#).