




① Acumulator suplimentar



Airbag



Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță



Unitate de control SRS



Acumulator de joasă tensiune



Benzină Rezervor de combustibil

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operaționale de salvare](#).