









- ① Acumulator 12 V (Rețea de bord 12 V), Autovehicul cu volan pe stânga
- ② Acumulator 48 V (Rețea de bord 48 V), Autovehicul cu volan pe stânga
- ③ Acumulator 12 V (Rețea de bord 12 V), Autovehicul cu volan pe dreapta
- ④ Acumulator 48 V (Rețea de bord 48 V), Autovehicul cu volan pe dreapta
- ⑤ Acumulator 12 V (Rețea de bord 48 V)

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  Airbag |  Generator de gaz |  Dispozitiv de tensionare centuri |  Amortizor cu gaz |  Rezervor de combustibil |
|  Calculator sisteme de siguranță pasivă |  Protecție pietoni |  Acumulator 12 V / 48 V | | |

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operaționale de salvare](#).



Indicație

Vehiculele din acest tip de serie pot fi echipate suplimentar cu un sistem electric pentru vehicule de 48 de volți.
Sistemul electric de 48 de volți este dezactivat imediat ce cel puțin un airbag a fost declanșat în caz de accident.
Mai multe detalii se găsesc în manualul de salvare.