

Acumulator de joasă tensiune

Benzină Rezervor de combustibil

Pachet de baterii, înaltă tensiune

Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă

Componentă de înaltă tensiune

Întreruperea cablurilor

Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurileoperaționale de salvare.

1. Identificare / recunoaștere



1

2



3

4

5



3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

În cazul accidentelor care implică declanșarea airbagurilor și a sistemelor de pretensionare a centurilor de siguranță, sistemul de înaltă tensiune se decuplează automat.

În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:

Dispozitiv alternativ de deconectare a înaltei tensiuni



(1) Trageți mecanismul de deblocare
(2) Apăsați mecanismul de deblocare în jos
(3) Scoateți comutatorul