



① Acumulator demaror

② Acumulator rețea de bord



Airbag



Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță



Unitate de control SRS



Amortizor cu gaz / arc pretensionat



Ranforsare structură



Acumulator de joasă tensiune



Benzină Rezervor de combustibil

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați [ghidurile operaționale de salvare](#).