




① De la anul de model 2008

- |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag               |  Generator de gaz             |  Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță |  Unitate de control SRS |  Amortizor cu gaz / arc pretensionat |
|  Ranforsare structură |  Acumulator de joasă tensiune |  Benzină Rezervor de combustibil                    |                                                                                                            |                                                                                                                           |

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operaționale de salvare](#).