



① Additional battery in engine compartment (up to 31.05.2006)

② Main battery in trunk (vehicles equipped with spare wheel)

③ Main battery in trunk (vehicles not equipped with spare wheel)



Airbag



Generátor plynu



Predpínač bezpečnostných pásov



Plynový tlmič, predpätá pružina



Vystuženie karosérie



Palivová nádrž



Riadiaci prístroj upútavacích systémov



Akumulátor 12 V

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).