

Nízko-voltový akumulátor



Benzín palivová nádrž



Vysokonapätový akumulátor



Vysokovoltový kábel/vysokovoltový komponent





Prerušenie kábla



Nízkonapätové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).

1. Identifikácia/rozpoznanie



3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Deaktivácia vysokonapäťového systému




Pri nehodách s aktiváciou airbagov a predpínačov bezpečnostných pásov sa vysokonapäťový systém vypne automaticky.



A 000 817 90 06

Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:

Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia



- (1) Potiahnite odblokovanie
- (2) Odblokovanie zatlačte nadol
- (3) Vytiahnite spínač