



- ① Extrabatteri motorrum (t.o.m. 31.05.2006)
- ② Huvudbatteri bagageutrymme (vid utrustning med reservhjul)
- ③ Huvudbatteri bagageutrymme (vid utrustning utan reservhjul)

	Krockudde		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrenhet		Gastrucksdämpare/förspänd fjäder
	Karossförstärkning		Lågvoltsbatteri		Bensin bränsletank				

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).