




① Extrabatteri



Krockudde



Bältesförsträcka-  
re



SRS styrenhet



Lågvoltsbatteri



Bensin bränsle-  
tank

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).