




- ① Startbatteri (Vänsterstyrd / Högerstyrd)    ② Extrabatteri (vänsterstyrda bi-lar)    ③ Extrabatteri (högerstyrda bi-lar)    ④ Extrabatteri ECO-start/stopp (Vänsterstyrd)
- ⑤ Extrabatteri ECO-start/stopp (Högerstyrd)



Observera: Mer information finns i vår [räddningssguide](#).