





- ① Startbatteri (Vänsterstyrd / Högerstyrd)
- ② Extrabatteri (vänsterstyrd bilar)
- ③ Extrabatteri (högerstyrd bilar)
- ④ Extrabatteri ECO-start/stopp (Vänsterstyrd)
- ⑤ Extrabatteri ECO-start/stopp (Högerstyrd)



Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).