




- | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Krockudde |  | Bältesförsträcker |  | SRS styrenhet |  | Automatiskt överrullningskyddssystem |  | Gastrycksdämpare/förspänd fjädrar |
|  | Karossförstärkning |  | Lågvoltsbatteri |  | Bensin bränsletank | | | | |

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).