




- | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------|---|---------------|---|----------------------------------|---|--------------------|
|  | Krockudde |  | Bältesförsträckare |  | SRS styrenhet |  | Gastrycksdämpare/förspänd fjäder |  | Karossförstärkning |
|  | Lågvoltsbatteri |  | Bensin bränsletank | | | | | | |

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).