

① 主蓄电池


② 附加蓄电池




气囊



气体发生器




安全带紧急拉紧器



气压减震器




油箱



乘员保护系统控制单元



12V 蓄电池



行人保护装置

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。