

① 12 V 蓄电池

② 48 V 蓄电池 (48 V 主板电

③ 美国, 加拿大



气囊



气体发生器




安全带紧急拉紧器



气压减震器



油箱



乘员保护系统控制单元



12 V / 48 V 蓄电池

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



提示

该类型系列的车辆还可以配备48伏的车辆电气系统。一旦发生碰撞，一旦至少触发了一个安全气囊，就会停用 48伏电气系统。

进一步的细节可以在救援手册中找到。