

低电压蓄电池



汽油 燃料罐



电池组, 高压



高压电电缆/组件



电缆中断




断开高压的低电压装置

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。




1. 确认/识别



①



②




③



④



⑤



3. 消除威胁/安全规章

停用高压系统






若是事故发生时触发了安全气囊和安全带拉紧器，将会自动关闭高压系统。



A 000 817 90 06

而在其他情况下，如下停用高压系统：

备用高压断开装置



(1) 拉动解锁装置

(2) 向下按下解锁装置

(3) 拉出开关