



- ① 行李箱主蓄电池 (装备备用车轮时)
- ② 行李箱主蓄电池 (不装备备用车轮时)

 气囊	 气体发生器	 安全带预紧器	 SRS 控制单元	 气体压力缓冲器/预压紧的弹簧
 结构加固装置	 低电压蓄电池	 汽油 燃料罐		

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



1. 确认/识别

