



① 主蓄电池

② 附加蓄电池



气囊



气体发生器



安全带紧急拉紧器



气压减震器



油箱



乘员保护系统控制单元



12V 蓄电池

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。