













- 1) 左舵驾驶车辆
- 2) 右舵驾驶车辆
- ③ 柴油发动机车辆油箱
- 4 汽油发动机车辆油箱

- 安全带紧急拉
- 气压减震器
- 乘员保护系统 控制单元



12 V 蓄电池

提示:详细信息请参见救援指南。