


① 自 1992 起标准装备

② 在配备 8 缸发动机的车辆上，蓄电池位于行李箱中



提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。