



- ① 发动机舱附加蓄电池
- ② 行李箱主蓄电池
- ③ 油箱
- ④ 燃气存储器



提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



1. 确认/识别

