



1. Μπαταρία στο χώρο κινητήρα, αριστεροτίμονο όχημα
2. Μπαταρία στο χώρο κινητήρα, δεξιοτίμονο όχημα
3. Μπαταρία στο χώρο αποσκευών (έως 08.2008)
4. Αερόσακος γονάτων οδηγού (από 09.2008)

- Αερόσακος
- Γεννήτρια αερίου
- Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας
- Μονάδα ελέγχου SRS
- Αποσβεστήρας πίεσης αερίου/ελατήριο προέντασης
- Ενίσχυση δομής
- Μπαταρία χαμηλής τάσης
- Βενζίνη ρεζερβουάρ καυσίμου

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον οδηγό διάσωσης.