


- ① Akumulator (12 V), Vozila z volanom na levi strani
- ② Akumulator (12 V), Vozila z volanom na desni strani
- ③ Posoda za vodik
- ④ Visokonapetostni akumulator
- ⑤ Visokonapetostni akumulator (Vozila z volanom na levi strani)
- ⑥ Visokonapetostni akumulator (Vozila z volanom na desni strani)
- ⑦ Alternativna naprava za izklop visokonapetostnega sistema, Vozila z volanom na levi strani
- ⑧ Alternativna naprava za izklop visokonapetostnega sistema, Vozila z volanom na desni strani
- ⑨ Visokonapetostna polnilna vtičnica

Zračni meh	Plinski generator	Zateznik varnostnega pasu	Plinski tlačni blažilnik	Posoda za gorivo
Krmilnik zadrževalnih sistemov	Akumulator (12 V)	Visokonapetostni akumulator	Visokonapetostne komponente	Naprava za izklop visokonapetostnega sistema
Alternativna naprava za izklop visokonapetostnega sistema	Zaščita pešcev			

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).



### 1. Identifikacija / prepoznavanje



### 3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

#### Deaktiviranje visokonapetostnega sistema





V primeru nesreče, v kateri se sprožijo zračne blazine in zategovalniki varnostnega pasu, se visokonapetostni sistem samodejno izklopi.



V vseh drugih primerih je treba visokonapetostni sistem deaktivirati na naslednji način:

#### Možnost 1: Visokonapetostna odklopna naprava



Visokonapetostna odklopna naprava se nahaja v prostoru za motor na sovoznikovi strani.




- (1) Povlecite deblokado
- (2) Deblokado pritisnite navzdol
- (3) Izvlecite stikalo

#### Možnost 2: Alternativna visokonapetostna odklopna naprava



Alternativna visokonapetostna odklopna naprava se nahaja pod pokrovom ohišja z varovalkami na armaturni plošči na voznikovi strani. Označena je s tablico z napotkom.



Odstranite pokrov (1). Prerežite vodnik na označenem mestu (2).



Da zagotovite, da v visokonapetostnem omrežju ni preostale napetosti, po izklopu počakajte približno 20 sekund.



Pasivne varnostne sisteme, kot so zračne blazine in zategovalnik varnostnega pasu, še naprej napaja 12-voltni električni sistem vozila.



#### Odklop 12-V akumulatorja



1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja v prostoru za motor.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijaknem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.